



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

取扱説明書

MM-SPSBA1

ご使用になる前によくお読みください。

USB電源サウンドバースピーカー



デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

- 最初にご確認ください。
- スピーカー本体 …… 1組
 - オプションスタンド …… 2個
 - 取扱説明書(本書) …… 1部

1.はじめに

このたびは、USB電源サウンドバースピーカーMM-SPSBA1(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はディスプレイ下の空いたスペースに設置できる一体型のサウンドバースピーカーです。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。

なお、お読みになったあとにも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本書の内容については予告なしに変更することがございます。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。



警告

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



注意

この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをし、物的損害が発生する危険があります。



警告

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときは>

- 接続しているコードの断線やショートを防ぐための機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

- スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ペンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもからさないよう注意してください。

<無理な力加えない>

- スイッチやつまみには、無理な力を加えないでください。

3.特長

- ディスプレイ下スペースに設置できる省スペース対応のサウンドバースピーカーです。
- 左右のステレオスピーカーが一体化したサウンドバー形状なので接続もシンプルで簡単です。
- USBポートから電源を供給するUSB電源方式なのでコンセント周りが煩雑になりません。
- テレビの近くに置いても影響がでない防磁型です。
- アンプ内蔵でMP3プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端子につなぐだけで音楽を楽しめます。
- オプションスタンド付きで、様々なディスプレイスタンド形状に対応します。

4.仕様

- 実用最大出力:2.4W(1.2W+1.2W)
- 周波数特性:200Hz~20KHz
- スピーカー形式:パルス式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
- スピーカーサイズ:1.6×3.3インチ(直径40.5×84mm)
- ローインピーダンス:8Ω
- 入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
- 電源:USBポートより供給(DC5V/500mA)
- 外形寸法:W400×D60×H72mm
- 重量:610g
- ケーブル長:PC接続スピーカーケーブル 約1.3m、USB電源ケーブル 約1.3m
- 付属品:取扱説明書(保証書)、オプションスタンド(脚)×2

保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

品番	MM-SPSBA1		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間	6ヶ月	お買い上げ年月日	年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

サンワサプライ株式会社

2009.10現在

岡山サブライセンター/〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区権岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジャマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

09/10/YMDaNo


5.接続例

- ①パワーオンスイッチ
- ②ボリュームコントロール
- ③USB電源ケーブル(約1.3m)
- ④PC接続ケーブル(約1.3m)


<正面>



<右側面>




<背面>



6.オプションスタンドの取付け

ディスプレイスタンドの高さがあり、安定したスピーカーの設置ができない場合にオプションスタンドを取付けて設置してください。(ディスプレイスタンドの高さが2cm以内まで)

<底面>



両面テープをはがして貼り付けてください。

貼り付け後のイメージ

